

Software-Update Multituner LENUSS L4

Das Software-Update für den LENUSS L4 funktioniert wie folgt:

1. Kopieren Sie die „.bin“-Datei (Gerätesoftware) auf einen USB-Stick.

2. Stecken Sie nun den USB-Stick in den USB-Anschluss des L4, wählen Sie im Menü das Verzeichnis „System“ und dann „Software Update“

3. Bestätigen Sie mit „OK“ -> das Menüfenster „Software Update“ öffnet sich

4. wählen Sie „über USB“ und bestätigen Sie mit „OK“

5. wählen Sie den USB-Datenträger aus und bestätigen Sie mit „OK“

6. markieren Sie die Gerätesoftware „.bin“ und bestätigen Sie wieder mit „OK“. Die entsprechende Datei wird nun unten im Fenster eingeblendet. Drücken Sie nun die rote Farbtaste, damit das Update startet.

7. Zur Sicherheit muss noch der PIN eingegeben werden.

